Управление

Одно короткое нажатие - Основная LED-лампа, слабый свет Два коротких нажатия - Основная LED-лампа, сильный свет Длинное нажатие - Вспомогательная LED лампа, один уровень яркости Нажатие после 2 секунд для выключения






SWITCH[™] RAIL МАЛОЗАМЕТНЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ ФОНАРЬ

Руководство пользователя







Руководство пользователя Установка батареи Смотреть фото-инструкцию по установке

плоских батарей **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Вынимайте батареи во время долгих

периодов хранения устройства. Немедленно вынимайте из устройства разрядившиеся батареи

Переключение режимов

- Одно короткое нажатие на кнопку включает основную LED лампу в режиме спабого света

- Два коротких нажатия на кнопку включают основную LED лампу в режиме сильного света

Зажатие кнопки включает

вспомагательную LED лампу, у которой есть только один уровень яркости - Если вы не отпустите кнопку, то фонарь переключится обратно к основной LED

- Любое нажатие кнопки после 2 секунд

выключает фонарь

выше

Решение проблем

Если ваш фонарь не работет - Проверьте правильность работы батареи - Если батареи установлены правильно,

замените их на новые - Проверьте фонарь на предмет проникновения воды. Фонарь начнет работать в обычном режиме, как только вы вытряхнете или выдуете воду и оставите его до полного высыхания. Если в фонарь проникла соленая вода, промойте его

пресной водой и высушите, как описано

США – Международная годовая

гарантия

PtincetonTec гарантирует, что пока вы владеете продуктом и при условии соблюдения нормального режима

использования продукт не будет иметь ка ких-либо дефектов материалов или качества изготовления. Настоящая гарантия распространяется на все составляющие продукта за исключением батарей. Настоящая гарантия не покрывает повреждений, возникших в результате естественного износа или в результате неправильного использования, халатности, несчастных случаев или

несанкционированного ремонта. PrincetonTec отремонтирует или заменит

детали, содержащие дефекты.

Ремонт продукции имеют право

дилеры PtincetonTec. После трех

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ

осуществлять только авторизованные

неудачных попыток отремонтировать продукт (в течение гарантийного срока) вы

имеете право либо на замену, либо на

возврат стоимости продукта за вычетом

частичного списания за его использование.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И

ПОВРЕЖДЕНИЯ. Настоящая гарантия

дает вам определенные юридические

права, также у вас могут быть другие

предварительного уведомления

Если ваш фонарь не работает, вам

необходимо обратиться в службу

снаряжения ALLMULTICAM и вам обязательно помогут

поддержки Центра тактического

права, определенные вашим государством

Компания PrincetonTec оставляет за собой

право менять спецификацию продукта без

www.allmulticam.ru г. Москва. ул. Коцюбинского д. 4, подъезд 3, 2-й этаж, оф. 120-124

